

Dans les menus Hyperspin



Attention : Toujours mettre le sélecteur sur 3 (mode PS3)

Retour / Sortir

Dans les Jeux



Attention : Toujours mettre le sélecteur sur 3 (mode PS3)

CREDITS (jeux arcade) / SELECT (jeux consoles)

Quitter le jeu